

# EK480-13 / EK480-D7N-13 (洗面用混合栓の使用使用方法)

## 水を出す



を押す

- 他のボタンが表示して、水が出ます。  
(水は一定時間たつと自動で止まります。)
- 水が出ていないときは、ボタンが点滅します。

水を手動で止めるときは

- もう一度、ボタンを押す。

## 水量を変更したりお湯に切り替える



- 使用中は吐水口のライトが点灯します。

※画面はすべて表示したイメージです。



を押す

水とお湯を切り替える

- COLD** ・水が出ます。  
(スタート時)
- HOT** ・お湯が出ます。



を押す

水量を変更する

- ECO** ・水量が少なくなります。  
(スタート時)
- MAX** ・水量が多くなります。




を押す

画面を操作後、自動で水が止まる時間を変更する

- 6 sec** ・約6秒後に止まります。  
(スタート時)
- 1 min** ・約1分後に止まります。

# ESK980-1S-MDP-13 (バス用シャワー混合栓の使用使用方法)



止水時:消灯  
吐水時:白点灯  
チャイルドロック時:黄点灯  
凍結予防モード時:消灯

設定温度表示  
(17段階):白点灯

設定流量表示  
(5段階):白点灯

止水時:消灯  
吐水時:白点灯  
チャイルドロック時:黄点灯  
凍結予防モード時:青点滅